

Здравствуйте!

Объектив Tamron 28-300 для Pentax. Не устраивала резкость на среднем диапазоне. В верхней части кадра резкость немного хуже, чем в нижней. Решил поэкспериментировать. При нажатии на конец хоботка сверху резкость еще более ухудшается. При нажатии снизу резкость значительно улучшается. Улучшение и ухудшение происходит практически равномерно по всему кадру.

Штатив, максимальная открытая на данном фокусном, предподъем зеркала, фокус ручной неизменный. Кноп верхней части кадра.

Если не трогать объектив:



нажим сверху:



нажим снизу:



Ремонт может оказаться эффективным?

С уважением, Андрей.

Ответ см. >>> <http://www.remteleviz.ru/info/faq-po-obyektivam.htm>

<http://www.remteleviz.ru/remontfoto.htm> - ремонт цифровых фотоаппаратов, объективов, зеркальных фотоаппаратов, техническое обслуживание и ремонт студийного фото оборудования. Общие положения, порядок оказания услуг.

http://www.remteleviz.ru/remont_obyektivov.htm - ремонт объективов Tamron.