Схема блока питания игровой приставки SONY PlayStation SCPH-102



* Напряжения, отмеченные этим знаком, измерены относительно отрицательного вывода конденсатора С1.
Остальные – относительно отрицательного вывода конденсатора С52.

Профессиональный ремонт игровых приставок Sony, принципиальные схемы, секреты ремонта, статьи на http://www.remtelevid.ru г. Москва тел:(495) 518 54 93 или 8 919 775 74 55 ICQ 563 922 370